

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM KAUF UNSERES MODULS!

Wir sind überzeugt, dass Sie mit diesem Produkt viel Freude haben werden.
Vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben.

ANLEITUNG FUNDAMENTHERSTELLUNG

- 1. Standortvorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Schablone an der richtigen Stelle liegt.
- 2. Graben des Fundaments:** Verwenden Sie die Schaufel und den Spaten, um den Bereich gemäß den markierten Linien auf der Schablone auszuheben. Graben Sie bis zu einer Tiefe von 70 cm.
- 3. Mischen des Betons:** Mischen Sie die Betonmischung gemäß den Anweisungen auf der Verpackung.
- 4. Befüllen des Fundaments:** Gießen Sie den Beton langsam in den Graben, um Luftblasen zu vermeiden, und füllen Sie ihn bis zur Oberkante des Grabens.
- 5. Verdichten des Betons:** Verwenden Sie einen Rüttler oder einen Stab, um den Beton zu verdichten und Luftblasen zu entfernen und glätten Sie die Oberfläche.
- 6. Aushärtung des Betons:** Lassen Sie den Beton gemäß den Anweisungen auf der Verpackung aushärten.

MATERIAL

0,3 m³ Beton (BENZ PROFESSIONAL Beton-Estrich konstruktiv / 20 Säcke)

ODER

72 kg Zement / 150 kg Sand / 255 kg Kies / Wasser

WERKZEUGE

1. Schaufel
2. Spaten
3. Betonmischer oder große Mischwanne
4. Messband
5. Rüttler oder Stab zum Verdichten des Betons
6. Holzbrett oder ähnliches zum Glätten der Oberfläche
7. Schutzhandschuhe
8. Schutzbrille

ANLEITUNG SCHABLONE

- 1. Platz finden:** Wählen Sie einen geeigneten Platz im Garten für das Modul aus. Stellen Sie sicher, dass der Boden eben ist und genügend Platz für das Modul vorhanden ist.
- 2. Schablone auslegen:** Legen Sie die 1:1 Schablone des Moduls an der gewünschten Stelle aus und fixieren Sie sie mit den beigelegten Keilen.
- 3. Überprüfen:** Stellen Sie sicher, dass die Schablone genau positioniert ist.
- 4. Fundamentherstellung:** Sobald die Schablone sicher liegt, können Sie gemäß der Anleitung mit der Fundamentherstellung beginnen.
- 5. Entfernen der Schablone:** Nach dem Aushärten des Fundaments entfernen Sie die Schablone und die Keile, um mit dem Aufbau des Moduls zu beginnen.

FALLROHR

Das Fallrohr, das auf der Schablone mit ‚FR‘ gekennzeichnet ist, bietet flexible Möglichkeiten zur Entwässerung. Sie haben die Wahl, es entweder direkt an die Grundleitung anzuschließen oder das Regenwasser einfach über den Garten zu entwässern.

HAUSANSCHLUSS

Für den Hausanschluss sind 5 x 1,5 mm² erforderlich, um eine zuverlässige Stromversorgung sicherzustellen. Bei Bedarf kann außerdem ein Netzkabel integriert werden, um eine stabile Internetverbindung für Ihr Modul zu gewährleisten. Diese Ausstattung bietet Ihnen die notwendige Infrastruktur für eine reibungslose Nutzung Ihres Moduls.

30 MODUL
HESSEN