

# TREBA VORDACH

## Mod. Neptun

### Montageanleitung

#### 1. Vordach vormontieren

Acrylglas Bedachung und Befestigungsarme mittels Inbusschraube M6x12, Edelstahl- und Gummi-Scheiben 25 $\phi$  an vorderer und hinterer Kugel verschrauben. Sollte der Lochabstand im Acrylglas geringfügig abweichen, vormontierter Gewindestift M6 in vorderer Kugel lösen und Kugel auf Bohrung einstellen.

Die Regenrinne wird zwischen vorderer Kugel und Bedachung montiert. Die Wandanschlußrinne wird an der hinteren Kugel mit der Inbusschraube M8x12 befestigt. Sämtliche Schrauben auf festen Sitz prüfen.



#### 2. Befestigungsarme und Wandanschlußrinne an Mauerwerk befestigen

Montiertes Vordach mittig über Eingangstür und auf Höhe 1900mm zur Unterkante (Kopffreiheit = 2150mm) an Außenwand anhalten. Befestigungspunkte an der Wandanschlußrinne und den Vordachträgern markieren und Bohrung in Mauerwerk, passend zur gewählten Verschraubung, vorsehen.

Befestigungsschrauben und Dübel gehören nicht zum Lieferumfang. Diese müssen über den Fachhandel bezogen und passend zum Mauerwerk gewählt werden. Bei einer Außendämmung ist bauseits eine Distanz zwischen Vordachträgern und Mauerwerk vorzusehen.

#### Pflegehinweis Edelstahl

Sie haben sich für unser Produkt entschieden: Ein Vordach aus Edelstahl der Fa. Treba Bausysteme. Es wurde ein hochwertiges Material ausgewählt, welches als Garant für die Langlebigkeit und zeitlose Eleganz steht. Bitte bedenken Sie aber, daß gerade edles Material gepflegt werden muß.



Bei der Verarbeitung von Edelstahl ist darauf zu achten, daß die Teile nicht mit Eisen oder Stahl in Berührung kommen. Bei Ablagerung von Metallstaub auf der Oberfläche kann dies im Außenbereich zu Roststellen führen. Keine Sägeblätter verwenden, mit welchen vorher Stahl bearbeitet wurde. Schon normale Umwelteinflüsse können Verschmutzungen bis hin zu Oberflächenveränderungen verursachen. Besonders in industriellen Ballungsräumen oder in Meeresnähe kann es zu Ablagerungen in Form von Flugrost kommen und das Material angegriffen werden.

Damit Sie an Ihrem Vordach möglichst lange Zeit Freude haben, empfehlen wir Ihnen dringend eine regelmäßige Pflege mit unseren Produkten Edelstahlpflegespray B35 und bei hartnäckigen Verschmutzungen unseren Beizreiniger B39, um gute Ergebnisse vorweisen zu können.

Auf keinen Fall dürfen bei der Reinigung Stahlwolle, Stahlbürsten oder ähnliches verwendet werden, da solche Hilfsmittel die schützende Oberfläche verletzen und die Bildung von Fremdrost durch Abrieb ermöglichen.

#### Pflegehinweis Plexiglas®

Plexiglas® besitzt eine porenlose Oberfläche. Darauf kann Schmutz kaum haften. Verstaubte Scheiben werden mit Wasser, dem etwas Haushaltsspülmittel beigelegt ist, und einem weichen Tuch oder Schwamm gereinigt.. Niemals trocken abreiben oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden!

Wie alle Kunststoffe wird auch Plexiglas® von bestimmten Substanzen angegriffen. Um Rissbildung zu vermeiden, müssen werkstoffverträgliche Dichtungen und Reinigungsmittel verwendet werden. **Unbedingt fernzuhalten sind z.B. Weich-PVC, Lösungsmittel, Insektensprays, Imprägniermittel, Industriereiniger, Silikone auf Acetatbasis oder ähnliche.**