

Artikel		Komponenten	Menge
100418396	Birco Plus Komplett Set 2 m Sinkkasten mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	2
100418397	Birco Plus Komplett Set 3 m Sinkkasten mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	2
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	3
100418398	Birco Plus Komplett Set 4 m Sinkkasten mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	2
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	3
100418399	Birco Plus Komplett Set 5 m Sinkkasten mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	4
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	5

Artikel		Komponenten	Menge
100418400	Birco Plus Komplett Set 6 m Sinkkasten mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	6
100418401	Birco Plus Komplett Set 7 m Sinkkasten mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 6 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1

Artikel		Komponenten	Menge
100418402	Birco Plus Komplett Set 8 m Sinkkasten mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 6 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 7 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
	Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	8	
100418403	Birco Plus Komplett Set 9 m Sinkkasten mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 6 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 7 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 8 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
	Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1	
	Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	9	

Artikel		Komponenten	Menge
100418404	Birco Plus Komplett Set 10 m Sinkkasten mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 6 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 7 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 8 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 9 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	10
100418405	Birco Plus Komplett Set 2 m Ablauf mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	2
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	2
100418406	Birco Plus Komplett Set 3 m Ablauf mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	3
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	3

Artikel		Komponenten	Menge
100418407	Birco Plus Komplett Set 4 m Ablauf mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	4
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	4
100418408	Birco Plus Komplett Set 5 m Ablauf mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	5
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	5
100418409	Birco Plus Komplett Set 6 m Ablauf mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	6		

Artikel		Komponenten	Menge
100418410	Birco Plus Komplett Set 7 m Ablauf mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	2
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
	Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	7	
100418411	Birco Plus Komplett Set 8 m Ablauf mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	3
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
	Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	8	

Artikel		Komponenten	Menge
100418412	Birco Plus Komplett Set 9 m Ablauf mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	4
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	9
100418413	Birco Plus Komplett Set 10 m Ablauf mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 6 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 7 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 8 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 9 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr.10 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 10/0 # 012047	1
Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	10		

Artikel		Komponenten	Menge
100418414	Birco Plus Komplett Set 2 m Sinkkasten mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	4
100418415	Birco Plus Komplett Set 3 m Sinkkasten mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	2
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	6
100418416	Birco Plus Komplett Set 4 m Sinkkasten mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	3
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	8
100418417	Birco Plus Komplett Set 5 m Sinkkasten mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	4
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	10

Artikel		Komponenten	Menge
100418418	Birco Plus Komplett Set 6 m Sinkkasten mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	12
100418419	Birco Plus Komplett Set 7 m Sinkkasten mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 6 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1

Artikel		Komponenten	Menge
100418420	Birco Plus Komplett Set 8 m Sinkkasten mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 6 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 7 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	16
100418421	Birco Plus Komplett Set 9 m Sinkkasten mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 6 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 7 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 8 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	18

Artikel		Komponenten	Menge
100418422	Birco Plus Komplett Set 10 m Sinkkasten mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 6 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 7 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 8 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 9 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
	Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	20	
100418423	Birco Plus Komplett Set 2 m Ablauf mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	2
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	4
100418424	Birco Plus Komplett Set 3 m Ablauf mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	3
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	6

Artikel		Komponenten	Menge
100418425	Birco Plus Komplett Set 4 m Ablauf mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	4
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	8
100418426	Birco Plus Komplett Set 5 m Ablauf mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	5
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	10
100418427	Birco Plus Komplett Set 6 m Ablauf mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	12		

Artikel		Komponenten	Menge
100418428	Birco Plus Komplett Set 7 m Ablauf mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	2
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
	Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	14	
100418429	Birco Plus Komplett Set 8 m Ablauf mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	3
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
	Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	16	

Artikel		Komponenten	Menge
100418430	Birco Plus Komplett Set 9 m Ablauf mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	4
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
	Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	18	
100418431	Birco Plus Komplett Set 10 m Ablauf mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 6 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 7 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 8 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 9 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr.10 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 10/0 # 012047	1
	Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, ii	20	