

Art.-Nr.	Artikel	Komponenten	Menge
100418396	Birco Plus Komplett Set 2 m Sinkkasten mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	2
100418397	Birco Plus Komplett Set 3 m Sinkkasten mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	2
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	3
100418398	Birco Plus Komplett Set 4 m Sinkkasten mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	2
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	3
100418399	Birco Plus Komplett Set 5 m Sinkkasten mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	4
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	5
100418400	Birco Plus Komplett Set 6 m Sinkkasten mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1

		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	6
100418401	Birco Plus Komplett Set 7 m Sinkkasten mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 6 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	7
100418405	Birco Plus Komplett Set 2 m Ablauf mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	2
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	2
100418406	Birco Plus Komplett Set 3 m Ablauf mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	3
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	3
100418407	Birco Plus Komplett Set 4 m Ablauf mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	4
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1

		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	4
100418408	Birco Plus Komplett Set 5 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	5
	Ablauf mit Gitterrost ohne Innengefälle	Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	5
100418409	Birco Plus Komplett Set 6 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
	Ablauf mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	6
100418410	Birco Plus Komplett Set 7 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	2
	Ablauf mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	7
100418411	Birco Plus Komplett Set 8 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	3
	Ablauf mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1

		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	8
100418412	Birco Plus Komplett Set 9 m Ablauf	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	4
	Ablauf mit Gitterrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
		Birco Plus Klemmgitterrost 30/16, 1,0 mlg Klasse B125	9
100418414	Birco Plus Komplett Set 2 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
	Sinkkasten mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, i	4
100418415	Birco Plus Komplett Set 3 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
	Sinkkasten mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	2
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, i	6
100418416	Birco Plus Komplett Set 4 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
	Sinkkasten mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	3
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1

		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, i	8
100418417	Birco Plus Komplett Set 5 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
	Sinkkasten mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	4
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, i	10
100418418	Birco Plus Komplett Set 6 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
	Sinkkasten mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, i	12
100418419	Birco Plus Komplett Set 7 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 0,5 mlg	1
	Sinkkasten mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 6 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus Liniensinkkasten 50 x 16 cm, ohne Rost	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, i	14
100418423	Birco Plus Komplett Set 2 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	2

	Ablauf mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, i	4
100418424	Birco Plus Komplett Set 3 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	3
	Ablauf mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, i	6
100418425	Birco Plus Komplett Set 4 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	4
	Ablauf mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, i	8
100418426	Birco Plus Komplett Set 5 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	5
	Ablauf mit Gussrost ohne Innengefälle	Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco Plus-Endscheibe mit Ablauf 0/0 # 012045	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, i	10
100418427	Birco Plus Komplett Set 6 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
	Ablauf mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, i	12
100418428	Birco Plus Komplett Set 7 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	2
	Ablauf mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1

		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, i	14
100418429	Birco Plus Komplett Set 8 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	3
	Ablauf mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, i	16
100418430	Birco Plus Komplett Set 9 m	Birco Plus-Rinne NW 100, 0/0 o. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	4
	Ablauf mit Gussrost mit Innengefälle	Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 1 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 2 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 3 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 4 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Plus-Rinne NW 100, Nr. 5 m. Gefälle, o. Rost, 1 mlg	1
		Birco Anfangs-/Endscheibe für Plus 0-2 oder Light 0-4	1
		Birco PLUS-Endscheibe mit Ablauf 5/0 # 012046	1
		Birco Plus Guss-Stegrost schwarz SW85/10 0,5m, Kl. C250, i	18